



### INTRODUÇÃO

A NR 14 estabelece regras de segurança para a instalação, operação e manutenção de fornos industriais, garantindo a proteção dos trabalhadores e das instalações.

Os fornos industriais são amplamente utilizados em processos de fusão, aquecimento e tratamento térmico, operando em altas temperaturas e com risco elevado de incêndios, explosões e queimaduras.

O cumprimento da NR 14 reduz os riscos de acidentes e melhora a eficiência dos equipamentos, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro.

#### Importância

- Benefícios do cumprimento da NR 14:
- ✓ Redução do número de acidentes com queimaduras e explosões;
- Aumento da vida útil dos equipamentos devido à manutenção preventiva;
- ✓ Melhoria na eficiência energética dos fornos, reduzindo custos operacionais;
- ✓ Ambiente de trabalho mais seguro e produtivo para os operadores.
- Exemplo real: Em 2021, uma explosão em um forno industrial de uma cerâmica em Minas Gerais foi causada pelo acúmulo de gases inflamáveis sem ventilação adequada, resultando em graves ferimentos em trabalhadores.

#### Objetivo

A NR 14 tem como objetivo principal garantir a segurança dos trabalhadores e das instalações que utilizam fornos industriais, minimizando riscos de incêndios, explosões e queimaduras térmicas.

- Principais diretrizes da NR 14:
- Prevenir incêndios e explosões através de sistemas de controle térmico;
- Exigir ventilação eficiente e exaustão de gases tóxicos;
- Determinar procedimentos seguros para operação e manutenção;
- Garantir que os operadores de fornos tenham treinamento adequado.
- Dado importante: Estudos indicam que 40% dos acidentes em fornos industriais estão relacionados à falta de manutenção preventiva e falhas operacionais.

- Setores obrigados a seguir a NR 13:
- 1. Indústrias Químicas e Petroquímicas
- ✓ Operação de caldeiras para geração de vapor em processos químicos;
- ✓ Armazenamento de gases inflamáveis sob pressão;
- ✓ Uso de vasos de pressão para reatores químicos.
- Exemplo prático: Refinarias de petróleo utilizam tanques pressurizados para armazenar derivados do petróleo, necessitando de inspeções constantes.

- Setores obrigados a seguir a NR 14:
- 1. Indústrias Metalúrgicas e Siderúrgicas
- ✓ Uso de fornos de fusão para derretimento de metais como ferro e alumínio;
- ✓ Risco de temperaturas extremas e contato com metais incandescentes.
- Exemplo prático: Uma fábrica que funde aço em fornos de indução deve adotar EPIs resistentes ao calor e realizar inspeções frequentes para evitar vazamentos de metal líquido.

- 2. Indústrias Cerâmicas e Vidreiras
- ✓ Uso de fornos de alta temperatura para fabricação de cerâmicas e vidros;
- ✓ Controle rigoroso da ventilação para eliminar gases tóxicos liberados no processo.
- Exemplo prático: Em uma fábrica de telhas cerâmicas, a NR 14 exige que os fornos tenham sistemas automáticos de desligamento para evitar superaquecimento e incêndios.

\_

- 3. Indústrias Alimentícias
- ✓ Uso de fornos industriais para panificação, torrefação de grãos e secagem de alimentos;
- ✓ Riscos de incêndios por acúmulo de gordura e combustíveis inflamáveis.
- Exemplo prático: Em uma padaria industrial, o forno deve ser limpo regularmente para evitar acúmulo de resíduos combustíveis que possam causar incêndios.

- I. Fornos a Gás
   São fornos que utilizam GLP (Gás
   Liquefeito de Petróleo) ou GN (Gás
   Natural) como fonte de calor para
- Natural) como fonte de calor para processos industriais.
- Riscos específicos dos fornos a gás:
- Vazamento de gás Pode levar a explosões e incêndios;
- ⚠ Combustão incompleta Pode gerar monóxido de carbono (CO), um gás tóxico;
- Superaquecimento Pode causar deformação estrutural e falhas no equipamento.
- Regras de segurança para fornos a gás:
- Ventilação eficiente para evitar o acúmulo de gases inflamáveis;
- ✓ Teste de vazamento periódico para prevenir acidentes;
- ✓ Instalação de sensores de gás para detecção precoce de vazamentos.
- Exemplo prático: Em uma padaria industrial, os fornos a gás devem ter válvulas de segurança e sistema de desligamento automático para evitar vazamentos.

🗸 1. Forno a gás



- 2. Fornos Elétricos
- Utilizam resistências elétricas ou indução magnética para gerar calor. São comuns em indústrias de alimentos, laboratórios e metalurgia.
- Riscos específicos dos fornos elétricos:
- ① Curto-circuitos e sobrecarga elétrica, podendo causar incêndios;
- Queimaduras por contato com superfícies superaquecidas;
- ① Descargas elétricas caso a fiação esteja danificada ou sem aterramento adequado.
- Regras de segurança para fornos elétricos:
- Inspeção periódica da fiação e componentes elétricos;
- ✓ Uso de disjuntores de proteção para evitar sobrecargas;
- ✓ Aterramento correto do equipamento para evitar choques elétricos.
- Exemplo prático: Em indústrias de fundição, os fornos de indução elétrica são utilizados para derreter metais, exigindo controle rigoroso da potência e da temperatura.

2. forno elétrico



- ✓ 3. Fornos a Carvão

  Utilizam carvão mineral ou vegetal como combustível, sendo comuns em cerâmicas, siderúrgicas e indústrias de vidro.
- Riscos específicos dos fornos a carvão:
- Liberação de monóxido de carbono (CO), podendo intoxicar os trabalhadores;
- Acúmulo de fuligem e resíduos inflamáveis, aumentando o risco de incêndios;
- ① Descontrole da combustão, podendo gerar superaquecimento e falha estrutural.
- Regras de segurança para fornos a carvão:
- Exaustão eficiente para remover gases tóxicos;
- Armazenamento seguro do carvão, evitando contato com fontes de ignição;
- ✓ Treinamento dos operadores para controle da combustão e manutenção.
- Exemplo prático: Em uma indústria cerâmica, fornos a carvão são usados para cozimento de telhas e tijolos, exigindo monitoramento contínuo da temperatura e exaustão dos gases.

3. forno a carvão



- ✓ 4. Fornos Industriais de Fundição São usados em siderúrgicas, metalúrgicas e indústrias de transformação para derreter metais como ferro, aço, alumínio e cobre.
- Riscos específicos dos fornos de fundição:
- ① Temperaturas extremamente altas, podendo causar queimaduras severas;
- Projeção de metais líquidos, podendo atingir os trabalhadores;
- Inalação de vapores metálicos tóxicos, afetando a saúde respiratória.
- Regras de segurança para fornos de fundição:
- ✓ Uso obrigatório de EPIs térmicos, como aventais e luvas resistentes ao calor;
- ✓ Instalação de barreiras de proteção para evitar contato direto com o metal líquido;
- ✓ Ventilação adequada para remover vapores metálicos e reduzir riscos à saúde.
- Exemplo prático: Em uma usina siderúrgica, fornos de fundição são usados para derreter ferro-gusa, exigindo barreiras de segurança e equipamentos de proteção térmica.

4. forno de fundição



- 1. Monitoramento Contínuo de Temperatura
- O controle adequado da temperatura evita sobreaquecimento, falhas estruturais e incêndios.
- ✓ Utilizar sensores de temperatura e alarmes automáticos para detectar variações perigosas;
- ✓ Monitorar a temperatura do ambiente ao redor do forno, evitando superaquecimento de estruturas próximas;
- ✓ Manter registros das temperaturas operacionais, garantindo que os limites de segurança sejam respeitados.
- ★ Exemplo prático: Em uma indústria de vidro, sensores de calor detectaram um aumento anormal da temperatura em um forno de fusão, permitindo a intervenção antes que ocorresse um incêndio.

- 2. Evitar Sobrecarga do Forno
- O excesso de material dentro do forno pode comprometer a eficiência do aquecimento, causar superaquecimento ou danos estruturais.
- Seguir as especificações do fabricante sobre a capacidade máxima do forno;
- ✓ Distribuir uniformemente os materiais dentro da câmara do forno para evitar concentração de calor;
- ✓ Evitar o uso de materiais não permitidos, que podem liberar gases tóxicos ou causar reações químicas inesperadas.
- Exemplo prático: Em uma indústria metalúrgica, um operador sobrecarregou um forno de fusão, causando um derramamento de metal líquido e provocando queimaduras graves em um trabalhador.

3. Nunca Abrir as Portas do Forno Sem Resfriamento Adequado

Abrir as portas do forno sem resfriamento adequado pode resultar em choque térmico, projeção de materiais e queimaduras graves.

✓ Esperar o tempo de resfriamento recomendado antes de abrir a porta do forno;

✓ Utilizar equipamentos de proteção térmica, como luvas e viseiras, ao acessar o interior do forno;

✓ Garantir que o forno tenha um sistema de resfriamento eficiente antes da abertura manual.

Exemplo prático: Em uma fábrica de cerâmica, um trabalhador abriu a porta de um forno ainda quente, resultando na emissão de vapores superaquecidos, causando queimaduras de terceiro grau.

4. Inspeção e Manutenção Regular dos Equipamentos

A falta de manutenção pode causar falhas estruturais, vazamentos de gases inflamáveis e superaquecimento, aumentando o risco de incêndios e explosões.

✓ Realizar inspeções periódicas nos queimadores, resistências e tubulações do forno;

✓ Verificar o funcionamento de válvulas de segurança e sensores térmicos;

✓ Manter a limpeza interna do forno para evitar acúmulo de resíduos que possam obstruir a circulação de calor.

Exemplo prático: Em uma fábrica de alimentos, um forno que não passou por manutenção periódica apresentou fissuras internas, resultando na liberação de gás e risco de explosão.

5. Uso Correto de EPIs e Medidas de Segurança

Os trabalhadores que operam fornos industriais devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados para evitar queimaduras, inalação de gases e contato com superfícies quentes.

- Luvas térmicas e roupas resistentes ao calor, protegendo contra queimaduras;
- ✓ Óculos de proteção contra radiação térmica, evitando danos aos olhos;
- ✓ Máscaras para filtrar gases tóxicos e vapores quentes liberados pelo forno.
- Exemplo prático: Em uma indústria de siderurgia, um trabalhador sem roupa térmica adequada sofreu queimaduras graves ao ser atingido por uma faísca de metal fundido.

6. Ventilação Adequada e Controle de Gases

Fornos que operam com combustíveis como gás ou carvão podem gerar gases tóxicos, aumentando os riscos de intoxicação e explosões.

- ✓ Garantir que o forno tenha um sistema de exaustão eficiente, eliminando gases tóxicos;
- ✓ Manter o ambiente ventilado, reduzindo a concentração de vapores e calor;
- ✓ Utilizar detectores de gás para identificar vazamentos antes que se tornem um risco.
- Exemplo prático: Em uma fábrica de cerâmica, um vazamento de monóxido de carbono (CO) dentro do forno industrial causou intoxicação de funcionários, pois o sistema de exaustão não estava funcionando corretamente.

7. Plano de Emergência e Treinamento dos Trabalhadores

Todos os trabalhadores que operam fornos industriais devem conhecer os procedimentos de emergência em caso de incêndios, explosões ou vazamentos de gás.

- ✓ Realizar treinamentos periódicos sobre prevenção de acidentes e combate a incêndios;
- ✓ Manter extintores de incêndio apropriados próximos aos fornos, como extintores de CO₂ e pó químico seco;
- ✓ Definir rotas de fuga e pontos de encontro em caso de emergência.
- Exemplo prático: Em uma fábrica de vidro, um vazamento de gás foi rapidamente controlado porque os funcionários haviam passado por treinamento de emergência e souberam agir corretamente.

#### Medidas emergenciais

O que Fazer em Caso de Incêndio em Fornos Industriais?

Os incêndios em fornos industriais podem se espalhar rapidamente, tornando essencial uma resposta imediata para minimizar danos e proteger vidas.

- Passos para agir em caso de incêndio:
- Acionar imediatamente o alarme de incêndio e avisar a brigada de emergência;
- Interromper a alimentação de combustível ou energia elétrica do forno;
- Isolar a área, impedindo que trabalhadores se aproximem da zona de risco;
- Utilizar extintores apropriados para conter o fogo (ver seção abaixo);
- Se necessário, evacuar a área seguindo o plano de fuga;
- Chamar os bombeiros, caso o fogo não seja controlado rapidamente.
- Exemplo prático: Se um forno a gás pegar fogo, a primeira ação deve ser fechar o registro de gás, evitando que as chamas se espalhem.

#### CONCLUSÃO

A operação segura de fornos industriais depende da adoção de boas práticas para evitar acidentes, como monitoramento de temperatura, controle de carga, resfriamento adequado e uso de EPIs.

✓ A NR 14 estabelece diretrizes que, se seguidas corretamente, garantem um ambiente de trabalho seguro e produtivo.